

Anleitung für das Remote Mamba System

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, damit die Dichtringe des Systems lange einwandfrei funktionieren. Der unsachgemäße Gebrauch führt zum Erlischen der Garantie.



A = Manometer

Es zeigt den Ausgangsdruck der HP-Flaschen an.

B = On/Off

Durch drehen im Uhrzeigersinn wird Druck auf den Schlauch gegeben.

Durch drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Flaschen geschlossen.

C = Bleeder / Slider

Durch nach vorne schieben wird die Luft freigegeben und der Markierer wird mit Pressluft versorgt.

Durch das zurück schieben wird die Luftversorgung zum Markierer wieder getrennt.

D = Schnellkupplung

Zum Aufstecken oder lösen wird das vordere Teil nach hinten gezogen.

E = Adapterstück

Der Adapter wird in den Flaschenanschluss (ASA bzw. Bottomdonkey) des Markierers geschraubt.

Vor dem Spielen:

Adapterstück (E) von der Schnellkupplung (D) trennen.

Adapterstück (E) in den Bottendonkey schrauben

On/Off (B) bis zum Anschlag gegen Uhrzeigersinn drehen.

Flaschen aufschrauben

Slider (C) zurückschieben

On/Off (B) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Schnellkupplung (D) auf Adapterstück (E) stecken.

Slider (C) nach vorneschieben.

Jetzt ist der Markierer mit Pressluft versorgt.

Am Ende alles rückwärts machen.

Nach dem Spielen:

Slider (C) nach hinten schieben.

Schnellkupplung (D) von Adapterstück (E) trennen.

On/Off (B) bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Slider (C) nach vorne schieben, um das Remote System zu entlüften.

Flasche abschrauben

Fertig

Troubelshooting:

Manometer zeigt nichts an:

Der Ausgangsdruck der Flasche ist zu gering.

Die Flasche ist leer.

Das On/Off schließt oder öffnet die Flasche nicht mehr.

Madenschraube mit einem 2er Innensechskant fest drehen.

Luft tritt unter dem Manometer aus:

Flaschen O-Ring tauschen ([015 NBR 90, Artikel Nr.: 6314](#)).

Der Flaschen O-Ring wird beschädigt durch:

Schiefes aufdrehen der Flasche

Scharfkantiges Gewinde

Der Slider ist schwer geht schwergängig:

Etwas Fett auf die Lauffläche den Sliders gehen und ihn vor und zurückbewegen.

Luft entweicht am Slider:

Einer oder beide O-Ringe tauschen ([015 NBR 70, Artikel Nr.: 817](#))

Schlauch vom Bleeder abschrauben

Sprengring abnehmen

Slider abziehen und O-Ringe tauschen

O-Ringe leicht einfetten

Slider wieder auf den Bleeder schieben

Sprengring aufsetzen

Schlauchgewinde mit etwas Gewindedichtband (Teflonband) umwickeln

Schlauch wieder fest auf den Bleeder schrauben.

Luft entweicht an der Schnellkupplung:

O-Ring in der Schnellkupplung tauschen ([010 NBR 70, Artikel Nr.: 1394](#))

Der O-Ring der Schnellkupplung wird beschädigt durch:

Schmutz in der Schnellkupplung

Abziehen der Schnellkupplung unter Druck

Luft entweicht am Bottendonkey des Markierers:

O-Ring am Adapterstück tauschen ([015 NBR 90, Artikel Nr.: 6314](#))